



General

PIPE CLEANERS

McKees Rocks, PA USA
www.drainbrain.com

Instructions:

Loosen thumbscrew. Insert boring head through strainer and push into pipe until stoppage is reached (if head can't pass through strainer, use bent tip at other end of spring). Tighten thumbscrew and turn knob clockwise, using a slight forward pressure until exposed length of snake enters pipe. Loosen thumbscrew and pull back container about six inches. Repeat until clog has been cleared. Don't force the snake! Let the boring head do the work. Forcing the snake could cause damage to the tool or personal injury.

For pop-up drain: Remove drain plug by turning & lifting. If plug won't lift, loosen screw and nut under sink and withdraw lift rod. Then, insert snake.

Printed in USA – Made in USA

Instructions :

Desserrez la vis à ailettes. Introduisez la tête de perçage à travers la crépine et enfoncez-la dans la conduite jusqu'à l'obstacle (si la tête ne passe pas, utilisez l'embout recourbé de l'autre côté du ressort). Serrez la vis à ailettes et tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, en appuyant légèrement vers l'avant, jusqu'à ce que la section visible du furet pénètre dans la conduite. Desserrez la vis à ailettes et reculez le récipient d'environ 15 cm. Répétez jusqu'à ce que la conduite soit débouchée. Ne forcez pas sur le furet ! Laissez la tête de perçage faire son travail. Forcer sur le furet risque d'endommager votre outil ou de provoquer un accident.

Bondes à tirette : Tournez et soulevez le clapet. Si vous n'arrivez pas à enlever ce dernier, desserrez la vis et l'écrou sous l'évier et retirez la tige de levage. Introduisez le furet.

Imprimé aux É.-U. – Fabriqué aux É.-U.

Instrucciones para el uso:

Afloje la tuerca de mariposa. Inserte la punta de barrena por la cruceta y empuje hacia el interior del tubo hasta que llegue a la obstrucción. (Si la punta no puede pasar la cruceta, utilice la punta doblada del otro extremo del resorte). Apriete la tuerca de mariposa y gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj, presionando ligeramente hacia adelante hasta que la porción expuesta del serpentín entra en el tubo. Afloje la tuerca de mariposa y jale el envase aproximadamente 6 pulgadas. Repita esto hasta que el atasco desaparezca. ¡No fuerce el serpentín! Deje que la punta de barrena haga el trabajo. Forzar el serpentín podría dañar la herramienta o a usted mismo.