

Model / Modelo / Modèle
19912-DST

RP70712▲
Lever Handle, Set Screw & Button
Manijas de Palanca, Tornillo de Presión y Botón
Manette, Vis de calage et Bouton

RP80977
Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas de repuesto
Trousse de rechange et pièce de retenue de douchette

RP70711▲
Sprayer & Hose Assembly
(Includes aerator)
Rociador y Ensamble de la Manguera
(Incluye el aireador)
Douchette et Tuyau Souple
(Inclut aérateur)

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le fini

RP49149
Steel Weight
La Pesa de Acero
Masselotte en acier

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP62057
62" Hose Assembly & Clip Only
62" Ensamble de la Manguera y Presilla solo
62 po Tuyau souple et agrafe seulement

RP50781▲
Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP70715▲
Trim Ring and Gasket
Aro de Accesorio y Empaque
Anneau de finition et Joint

RP52609
Mounting Bracket & Nut
Abrazadera y Tuerca
Fixation et écrou

RP60924
Wrench
Llave
Rondelle

RP70714▲
Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket (Included)
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque (incluido)
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint (inclus)

RP62875
Retainer
Detenedor
Arrêtoir

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adapteurs
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPSM

RP13938
O-Rings
Anillos "O"
Joints torique

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP50788
Gasket Only
Sólo el Empaque
Joint seulement

RP40526
Nut Only
Tuerca
Écrou
seulement

RP23093
Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP70713▲
Button
Botón
Bouton

RP51502▲
Cap
Casquete
Embase

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP50952
Cut-To-Fit Plastic
Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou