

468-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP54233

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP28184

Button / Botón / Bouton

RP44651

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP44653▲

Lever Handle
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP51489

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en plastique

RP47888

Bottle & Pump
Bottela y Bomba
Bouteille et Pompe

RP21945

Nut
Tuerca
Écrou

RP44652

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP44645

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP51490

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP50391

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition, Écrous de Blocage

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

▲ Specify Finish
▲ Especificque el Acabado
▲ Précisez le Fini

16926-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP37036

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP53879

Button / Botón / Bouton

RP50781

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP60932▲

Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP60933

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en plastique

RP60931

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP44645

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP51490

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP13938

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition, Écrous de Blocage

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

▲ Specify Finish
▲ Especificque el Acabado
▲ Précisez le Fini

16927-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP47666

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP28906

Button / Botón / Bouton

RP44651

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP47154▲

Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP51491

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en plastique

RP47152

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP44645

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP51490

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage

▲Specify Finish

▲Especifique el Acabado

▲Précisez le Fini

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

16929-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP47285

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP46127

Button / Botón / Bouton

RP44651

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP47286▲

Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP51494

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en
plastique

RP47284

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP44645

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP51490

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage

▲Specify Finish

▲Especifique el Acabado

▲Précisez le Fini

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

16932-SD-DST**Models / Modelos / Modèles****RP152**

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP53879▲

Button / Botón / Bouton



RP50815
Aerator & Wrench
Aerador y Llave
Aérateur et Clé

RP73041

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette


**RP51490**

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP44645
Escutcheon
Chapetón
Boîtier

**RP50781**

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP73043▲

Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP73042

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en
plastique

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage


RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

▲Specify Finish

▲Especifique el Acabado

▲Précisez le Fini



RP21945
Nut
Tuerca
Écrou